

Kolla gärna denna video : <https://www.youtube.com/watch?v=KWVcWm8Yg1M>



**Obs – Torka alltid ett blött/fuktigt tält efter användning innan det packas**



Tältet behöver en yta på ca 7\*5 m – se till att den är fri från vassa föremål. Yttertältet först – sedan innertält



Lägg ut tältet med den vita sidan upp – (bredda svarta band skall vara under)- se till att takventilationen är öppnad. Tryck in de 4 långa svarta stängerna i de fyra fickorna. Jobba två och två. Änden fastnar lätt i veck.



**Obs! Gå inte på tältet.** Skjut duken framför dig.

Tre stångsegment skall sticka ut på varje sida om fickorna.

Säkerställ att de 8 spännbanden vid botten till pinnarna som skall stickas in i stängernas ändar, **är utdragna**  
**Mycket viktigt!** Annars får tältstängerna inte plats vid resningen utan att böjas för mycket – och då kan de knäckas.



Bäst om 8 reser tältet. Fyra går bra . Två kräver vana. Lyft i noderna och res upp. Sätt i pinnarna i änden på stängerna. Se till att tyget (fickorna) inte hänger sig. Akta stängerna så att de inte bryts av.

När en stång satts fast så skall de två clipsen på vägen mot fickan tryckas dit



Montera inre portbågen. Lilla svarta stängerna genom den svarta fickan. Trä på metallstängerna. Se till att fickans tyg löper över. Anslut botten till den inre pinnen (den yttre är till tältstången).

Det finns två lösningar för portens yttre del. På bilden visas den äldre modellen Den senare versionen har en likadan portal som den inre.



-->



Montera kupolen=de två grå stängerna. Sätt ändarna i fickorna – vik upp och anslut kardborre fästena ( fyra /stång)

Ta in innertältet. Börja med den blå öglan (mitten) och fäst den i den blå stroppen. Anslut sedan två gula och två röda ringar i motsvarande stroppar. Anslut sedan de svarta ringarna uppifrån och ned.



Börja längst in. Och anslut efter hand de röda clipsen i botten till ringarna där tältstångerna ansluter. Den senare versionen har röda metallringar.



Förankra demonstrationstältet med sunt förnuft. Spänn inte för hårt. Dragkedjor skall gå lätt. Kontakta Jan på 0708-565429 för instruktion för övernattnig då det blåser.

**Obs – Torka alltid ett blött/fuktigt tält** innan det packas